



ESP32-S
Ai-Thinker
mm


PCB Ant.
mm

M/N: ESP32-S


mm
1
2
3
4
5
6
7
GND
3V3
EN
SENSOR_VP
SENSOR_VN
IO34
IO35
IO32
IO33
IO25
IO26
IO27
IO14
IO12
GND
IO13
SD2
SD3
CMD
CLK
SD0
SD1
IO15
IO2
IO0
IO4
IO16
IO17
IO5
IO18
IO19
NC
IO21
U0RXD
U0TXD
IO22
IO23
GND