


外観図



番号	名称	番号	名称
1	下部カバー	9	アクセサリコネクタ
2	USBポート	10	電源ボタン
3	送信アンテナコネクタ	11～17	インジケータLED
4	アクセサリコネクタ	18	チャンネル[+]ボタン
5	オプションコネクタ	19	チャンネル表示液晶
6	電源コネクタ	20	チャンネル[-]ボタン
7	受信アンテナコネクタ	21	下部カバーロック
8	GPSコネクタ		